



## Инструкция за работа на цифров таймер EMOS P5525:

### **Функции:**

1. Цифровият таймер прави възможно да се реши по-рано, кога да се включват или изключват вашите уреди. Това допринася за икономия на енергия и повишаване на безопасността във вашето домакинство.
2. Функцията за включване или изключване позволява на уредите да се включват или изключват в неравни интервали, така че е подходящ за някои автоматични функции.
3. LCD дисплея показва избраната програма и реално време
4. Можете да настроите до 10 програми за превключване на включване / изключване.

### **Спецификации:**

1. Захранване: 230 V ~, 50 Hz, 16 (2)
2. Макс. натоварване: 3 680 W
3. IP защита: IP44
4. Работна температура: -10 ° C до +40 ° C
5. Време интервал настройка: една минута
6. 16 комбинации от дни или блокове от дни
7. Точност: ± 1 минута на месец
8. Ваксир батерия: NiMH 1.2 V > 100 часа

### **Монтаж:**

1. Включете ключа в контакта 230 V AC.
2. Необходимо е време за зареждане – минимум 12 часа.
3. След като таймерът бъде зареден, трябва да се изтрие съхранената информация чрез натискане на бутона MASTER. Това може да стане с помощта на остър предмет, като молив или химикалка. TS-ED1 сега се подготвя за създаване и използване.

### **Дисплей:**

Времето може да бъде показано в две различни системи.

1. 12-часов режим: цифрови номера от 00:00 до 11:59 плюс или символът AM (от полунощ до обяд) или PM (от обяд до полунощ).
2. 24-часов режим: цифрови номера от 00.00 до 23:59 и на дисплея не се появи AM или PM.
3. За да превключите от 12 часа режим на 24 часа режим и обратно, натиснете бутона CLOCK и TIMER едновременно.

### **Настройка на час и ден:**

#### **1. Създаване на деня от седмицата**

1.1 Задръжте бутона CLOCK и натиснете бутон WEEK в същото време, за да създадете деня от седмицата.

1.2 Редът на деня е показан по този начин: Mo>Tu>We>Th>Fr>Sa>Su

Mo = Понеделник, Tu = вторник, We = сряда, Th = четвъртък, Fr = Петък, Sa = събота, Su = неделя

1.3 Натиснете CLOCK и WEEK бутон за промяна на дните на седмицата. Ако държите двата бутона, дните от седмицата се променят бързо. Освободете бутоните, веднага след като желаният ден на седмицата се появи.

#### **2. Настройване на времето**

2.1 За да зададете времето, задръжте бутона CLOCK и натиснете бутона HOUR.

2.2 Ако държите CLOCK и за кратко натиснете HOUR, времето се променя бавно. Ако държите двата бутона, времето се променя бързо. Освободете двата бутона, веднага след като желания час се появява на дисплея.

2.3 За да зададете минути изчакване, натиснете CLOCK и MINUTE. За да зададете минути, направете същото, което е описано в точка 2.2.

#### **3. Настройване на времето за лятото**

3.1 Задръжте бутона CLOCK и натиснете ON / AUTO / OFF, за да активирате лятното часово време.



На дисплея автоматично ще се увеличи времето с един час и ще се появи "S" символ.

3.2 Чрез повторно натискане на CLOCK и ON / AUTO / OFF можете да отмените лятното часово време. Времето ще намали с един час и символът "S" ще изчезне от дисплея.

Забележка: За да зададете час и ден от седмицата, LCD дисплея, трябва да бъде в режим на реално време. Ако LCD е в режим на настройка на програмата, натиснете CLOCK и дисплея ще се върне в режим на реално време.

#### **Настройка на програми:**

1. Ако LCD дисплеят показва реално време ("CLOCK"), натиснете бутона TIMER веднъж, за да активирате режима на настройка на програмата. От лявата страна на LCD дисплея ще се появи текст.

1.1 "1" бележи програмната група (програмите са номерирани от 1 до 10).

1.2 "ON" означава активирана. 1.3 "OFF" означава деактивирана.

2. За да изберете групата, включване или изключване, натиснете бутона TIMER. Така ще изберете по-голям брой група, като поредността е както следва: 1ON>1OFF>2ON>2OFF> ... 10ON>10OFF

Реалното време ще се появи автоматично, след 15s на неактивност в настройките или ако натиснете бутон CLOCK.

3. След като изберете програмата (1-10), можете да настроите ден от седмицата и времето.

Натиснете бутон WEEK, за да изберете деня или блок от дни в седмицата. Съкращенията на ден /блокове са показани в следната последователност:

3.1 MO TU WE FR SA SU; 3.2 MO>TU>WE>TH>FR>SA>SU; 3.3 MO TU WE FR; 3.4 SA SU; 3.5 MO TU WE FR SA; 3.6 MO WE FR; 3.7 TU TH SA; 3.8 MO TU; 3.9 TH FR SA; 3.10 MO WE FR SU;

4. За да настроите времето на програмата, на дисплея трябва да пише "PROGRAM".

4.1 За да настроите времето на началото натиснете бутона "HOUR" и задръжте. Освободете бутона веднага след като се появи желаният час на екрана.

4.2 За да настроите минутите на програмата натиснете бутона MINUTE и времето ще започне да се променя бавно. Ако задръжите бутона, времето ще се променя бързо. Отпуснете бутона, веднага след като желаната минута се появи на екрана.

4.3 За да зададете края на програмата натиснете бутона TIMER и процедирайте по същия начин, както е описано в точки 4.1 и 4.2.

Забележка: (А) Ако искате да коригирате предварително зададената програма, процедирайте като в точки 4 до 4.3 в част и въведете новите данни, които да заменят оригиналната настройка.

(Б) След като настроите програмата, натиснете CLOCK, за да върнете реалното време на дисплея. Ако не го направите, времето ще се покаже автоматично след 15 секунди на неактивност.

#### **RANDOM функция:**

1. RANDOM функцията включва и изключва уреда на всеки 10 до 31 минути от 18:00 до 06:00 часа.

2. Включете превключвателя в електрическия контакт и използвайте ON / AUTO бутона / OFF, за да настроите програмата в режим AUTO.

3. Натиснете бутона RANDOM и в дясната част на LCD дисплей ще се покаже символ "R", който индикира, че функцията е включена. За 10-31 минути електрозахранването е изключено. След това функцията превключва на противоположния режим.

4. Чрез многократно натискане на бутона RANDOM можете да спрете функцията и знака "R" ще изчезне от дисплея.

#### **Изключване / възстановяване на предварително зададената програма:**

Когато натиснете ON / AUTO / OFF, можете да отмените / възстановите предварително зададената програма, така че дисплея ще се промени в следния ред:

1. "ON" анулиране на предварително зададената програма.

2. "AUTO" възстановяване на предварително зададена програма.

3. "OFF" анулиране на предварително зададената програма.

Забележка: (А) Предварително зададена функция на активиране / деактивиране ще работи само ако ключът е в режим AUTO.

(Б) Ако е активирана RANDOM функция, функцията за автоматично включване / изключване не работи.

#### **Инсталация:**



1. Настройте желаната програма, както е описано по-горе.
2. Изключете уреда.
3. Включете захранващия кабел на уреда в гнездото на ключа и след това свържете към захранването.
4. Включете уреда.
5. Уредът ще работи според зададените програми, които сте избрали, освен ако не натиснете бутон за отмяна на настройките.

#### **Безопасност:**

- Ако дисплея не работи, включете таймера в 230 V AC и батерията ще се презареди. След 2 часа дисплея ще започне да работи, а батерията ще се зареди напълно за 12 часа.
- Не претоварвайте уреда. Уверете се, че захранващата линия на уреда не е повредена.
- Уредът трябва да бъде свързан и използван само в една мрежа с мощност 230 V AC (~) / 50 Hz.
- Максималната мощност на всички уреди свързани към комутатора не трябва да надвишава 3 680 W (макс. Ток 16 A). Индукция натоварване макс 2 A.
- Всяко друго използване на този уред, с изключение на използването определено по-горе в това ръководство, ще доведе до повреждане на продукта и може да доведе до рискове като късо съединение или токов удар. Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията.
- Препоръчителна работна температура от -10 ° C до 40 ° C.
- Уредът не трябва да се експлоатира в неблагоприятна среда като запалими газове, изпарения и прах. Не разглобявайте и не демонтирайте части от уреда.
- Използвайте само мека и суха кърпа за почистване на уреда и LCD дисплея.
- Забранено е таймерът да се използва от лица (включително деца), чиито физически, сетивни и умствени способности или липса на опит им пречи да гарантират своята безопасност, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Уредът не бива да се използва от деца с цел игра. Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Използвайте специални пунктове за събиране на сортиран отпадък.