

OR-AE-13174

OR-AE-13174

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice, Poland

tel. (+48) 32 43 43 110

(BG) Преходен адаптер, универсален с USB порт,
100-240V, 8A , 2 X USB, 5V 2.4A

BG

Ръководство с инструкции

Важно

Преди да използвате устройството, прочетете това Сервизно ръководство и го запазете за бъдеща употреба. Всеки ремонт или модификация, извършена от вас, води до загуба на гаранция. Производителят не носи отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат от неправилна инсталация или работа на устройството. Предвид факта, че техническите данни подлежат на непрекъснати промени, производителят си запазва правото да прави промени в характеристиките на продукта и да въвежда различни конструктивни решения без влошаване на параметрите или функционалното качество на продукта. Допълнителна информация за продуктите на ORNO са достъпни на www.orno.pl.

1. Не използвайте устройството не по предназначение.
2. Не потапяйте устройството във вода или друга течност.
3. Не работете с устройството, когато корпусът му е повреден.
4. Не отваряйте устройството и не го поправяйте сами

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ИНСТАЛАЦИЯ

Преходен адаптер, универсален с USB порт, 100-240V, 8A , 2 X USB, 5V 2.4A

Уверете се, че всички плъзгачи са поставени здраво в началната си позиция.

Леко натиснете желаните тип щепсел и го плъзнете нагоре, докато щракне.

Свържете уреда към адаптера.

Включете адаптера в стенния контакт.

След употреба можете да приберете зъбците, като натиснете плъзгача до първоначалните му позиции.

Безопасност:

Поддръжката трябва да се извършва при изключено захранване.

Почиствайте само с деликатна и суха тъкан.

Не ползвайте химични препарати.

Не покривайте продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически параметри

Захранване:	100-240V
Честота:	50/60Hz
Ток:	Макс 8A
Номинален товар:	880W /на 110V/ 1840W /на 230V/
Размери:	55 x 68 x 53mm
Тегло:	128g



Wymiana bezpieczników:
1. Zdejmij pokrywę umożliwiającą dostęp do bezpieczników
2. Wyjmij stary bezpiecznik i wymień go na nowy. Używaj tylko bezpieczników typu 8A

Replacement of the fuse:
1. Remove the small cover to have access to the replacement fuses.
2. Remove the old fuse and replace it with a new one. Only use type 8A fuses

Austausch der Sicherung:
1. Entfernen Sie die kleine Abdeckung, um Zugang zu den Ersatzsicherungen zu erhalten.
2. Entfernen Sie die alte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue. Verwenden Sie nur Sicherungen vom Typ 8A.

