

# РЪКОВОДСТВО за OR-DC-609

## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Това е алармен детектор за дим на принципа на фотоклетката. Това означава, че детекторът проверява въздуха за дим периодично. Не открива топлина, газ или метал във въздуха. Ако детекторът за дим е правилно монтиран и поддържан, той ще алармира в най-ранен етап. В случай на повторна аларма, това може да ви даде онези допълнителни секунди, необходими за напускане на дома и повикване на пожарната. Детекторът е предназначен за откриване на дим.

Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате детектора за дим.

## БАТЕРИИ/ПОДМЯНА

Детекторът за дим работи с една 9V DC батерия. Обикновено, батерията издържа най-малко една година при нормални условия на употреба. Ако батерията е замяна, индикаторът индикира със звук през интервали от 30-40 сек., в продължение на най-малко 7 дни. Сменете батерията когато индикаторът се включи. Моля, използвайте 9V батерии с постоянен ток (тип: 6LR61) с високо качество. Поставянето на батерията е много просто: махнете монтажната скоба отзад и свържете батерията.

## МОНТАЖ

Къде е най-доброто място за поставяне на детектори за дим?

- поне по 1 във всяка стая
- по един на всяка врата
- в коридора, на стълбището
- пред вратата на всяка спалня
- в хола
- в килера
- в гаража

Детекторът не трябва да се монтира в близост до вентилатори и отоплителни уреди, във влажни помещения, точно пред врати или прозорци.

Не монтирайте детектора на места, труднодостъпни за активиране на тестовия бутон, за смяна на батерията и за поддръжка. Детекторът може да се монтира лесно. Фиксирайте основата с помощта на винтовете към избраната повърхност и внимателно монтирайте детектора към основата.

Обърнете внимание на следните инструкции и чертежи. Монтирайте алармата в центъра на тавана на стаята.

## ИЗПОЛЗВАНЕ

Детекторът е снабден с тестов бутон. Натискайте го, докато аларменият сигнал не зазвучи. Сигналът спира след отпускане на бутона. Тествайте детектора поне веднъж седмично и задължително след подмяна на батерията или след почистване, например с прахосмукачка или суха кърпа. Детекторът трябва да се почиства веднъж месечно, за да се избегне попадане на прах в камерата му, който променя оптималната му работа по засичане на дим. Корпусът може да не се отваря по време на почистване. Ако детекторът не работи правилно, моля, свържете се с Текра или производителя.

## ВАЖНО

Поставянето на детектора за дим е част от вашата защита от пожар, също като пожарогасителите, аварийните стълбища, въжетата, но също така е и вашият избор в оборудването за жилище при ремонти и реконструкции. Винаги бъдете сигурни в плана си за евакуация и го обсъждйте с децата си. Ако датчикът се задейства и чуete алармения сигнал, приеете, че има наличие на дим и незабавно се евакуирайте от жилището.

## ЗАБЕЛЕЖКА

Детекторът за дим не може да се боядисва.

