



ВОДО-  
УСТОЙЧИВ



ЛЕСЕН ЗА  
НАНАСЯНЕ



СИЛНО  
ЕЛАСТИЧЕН



**webertec D-protect**

Еластична хидроизолационна мембрана под керамични покрития

**ОПИСАНИЕ**

Готова за употреба хидроизолационна мембрана на базата на синтетична дисперсия за безшевна и безфугова хидроизолация на бани, кухни, мокри помещения и балкони (до 6-7 m<sup>2</sup>). Силно еластична, с разтегливост около 310%. Предоставя гладка основа за лепене на плочки.

- Изключителна еластичност
- Ниска разходна норма

## ПРИЛОЖЕНИЕ

В комбинация с еластичните лепила за плочки webercol флекс, webercol флекс про и webercol екстра флекс, webertec D-protect предлага висококачествена и сигурна хидроизолационна и залепваща система за:

- мокри помещения
- тераси и балкони
- мокри помещения като душове, бани, тоалетни, перални и др.

Прилага се и като хидроизолация на балкони с наклон (минимум 2%) в случаите, когато ще има последващо залепване на подова керамика по тънкослойния или дебелослойния метод.

**webertec D-protect** не е подходяща за басейни и места, намиращи се перманентно под вода, както и като финално покритие.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Хидроизолационната мембрана е подходяща за всички здрави, сухи и чисти минерални хастарни мазилки, армиращи мазилки и шпакловки, гипсови и анхидритни основи и гипсокартонени плоскости.

## ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Температурата на въздуха и основата трябва да бъде над +5 градуса.

## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Широка четка/ Бодонарка
- Маламашка
- Мистрия
- Валяк

## АКСЕСОАРИ

Хидроизолационни ленти, машети, вътрешни и външни ъгли от серията **webertec**.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Грундирайте силно абсорбиращи, пясъчливи и анхидритни основи с грунд **weberprim 801**. Изчакайте изсъхването на грунда.

Преди да нанесете **webertec D-protect** във всички ъгли поставете чрез вграждане с хидроизолационния материал уплътнителните ленти и ъгли **webertec tape, max tape, in/out corner** както и уплътнителните маншети за тръби **webertec collar и multi-size collar**.

Разбъркайте хидроизолационния разтвор преди употреба. Нанесете **webertec D-protect** неразредена с четка или валяк в два слоя. Изчакайте 2-4 часа до пълното изсъхване на първия слой и нанесете втори. Ако е необходимо нанесете и трети слой.

Изчакайте 24 часа и залепете плочките с еластично циментово лепило **webercol флекс** или **webercol екстра флекс**.

## ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца, в оригинална опаковка, в закрити, сухи и проветриви помещения, предпазен от замръзване Течният компонент трябва да се предпазва от замръзване.

## РАЗХОДНА НОРМА

Около 1,25 kg/m<sup>2</sup> за сух слой от 0,5 mm

## ОПАКОВКА

Пластмасова кофа 5 kg / палет 450 kg

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

( при +23° С и относителна влажност 50 % )

<b>ПРОДУКТ</b>	
Състав	дисперсия, селектирани добавки
Плътност	около 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Цвят	сив
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	
<b>Подходящи основи</b>	бетон, циментови замазки и мазилки, гипсокартон, гипсофазер
Смесване	готов за употреба
Консистенция	пастообразна
Време за съхнене	около 24 часа
Дебелина на сух слой	минимум 0,5 mm
Брой нанасяни слоеве	минимум 2 слоя
Време за изчакване между отделните слоеве	около 2 - 4 часа
Възможност за стъпване	след около 10 - 15 часа
Полагане на плочки	след около 24 часа
Темпераура на работа	+ 5° С до + 25° С

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

