

FunSicle®

Дюшеци и лодки

Инструкция За Потребителя

Добре дошли!

Поздравления за новата Ви Дюшеци и лодки Funsicle. Това ръководство ще Ви помогне да преминете през всичко от поставянето и насладата от Вашата Дюшеци и лодки.

Предупреждение


1. Прочетете ръководството и следвайте инструкциите, свързани със съветите за безопасност, правилното и пълно спсобяване на продукта, въвеждането в експлоатация, използването и поддръжката.
2. За ваша собствена безопасност винаги обръщайте внимание на съветите и предупрежденията в тези инструкции.
3. Неспазването на тези инструкции за експлоатация може да изложи потребителя на сериозна опасност. Използвайте продукта само на местата и при условията, за които е предназначен.
4. Потребителят трябва винаги да седи в центъра на продукта за правилен баланс, иначе може да възникнат сериозни наранявания или дори смърт.
5. Това не е животоспасяващо устройство.
6. Да се пази далече от горещина, груби повърхности и всякакви остри предмети.
7. Неправилно разпределяне на хората и тежестта може да доведе до накланяне и удавяне!



Предупреждение



Няма защита срещу удавяне



Проектирано работно налягане



Риск от заклещване, ако размерът не е подходящ



Забрана



Да не се използва при вятър от сушата



Да не се използва при течение от сушата



Не е за деца на възраст
... години и по-малко



Не използвайте при
прибойни вълни



Не използвайте в
бурни води




Задължително о
действие



Първо прочетете
инструкциите



Само за плувци



BG-Надувайте
напълно всички
въздушни камери



Макс. капацитет на
натоварване



Винаги наблюдавайте
деца във водата



Избягвайте
заклещването,
осигурете хлабаво
прилягане



Брой потребители,
възрастни, деца



Безопасно
разстояние до
брега от 20 метра

EN ISO 25649




EN 15649



Устройство осигурява
стабилност във водата,
Устройството изисква
балансиране




Обозначение на
размера, вътрешен
размер



Диапазон на
телесното тегло на
потребителя

Модел №						
K71570B00	0-14	70 kg	1	0	**cm	** - **kg

K71570B00



Инструкции За Поставяне

1. Проверете продукта за разкъсвания или дупки. Не използвайте продукт, който е повреден или дефектен.
2. За надуване: напompайте въздух през въздушните клапи една по една, започвайки от основата. След приключване затворете капачките на клапите и натиснете клапите в тялото на продукта, за да получите плоска повърхност.

ВАЖНО: Винаги помпете докрай всички въздушни камери. Напомпаният продукт трябва да бъде плътен, но не и прекалено твърд. Не напompвайте прекомерно и не използвайте за помпане компресор с високо налягане, за да избегнете теч или повреда. Ако не можете да вкарате вентила обратно в продукта, тогава изпуснете малко въздух.


3. За изпускане: стиснете основата на клапите, за да освободите целия въздух.

Използване на помпа за надуване и изпускане


Ако Вашият надуваем се доставя с помпа за надуване и изпускане на въздух (вижте в опаковката на продукта) и нямате въздушна помпа със себе си, използвайте следните стъпки за по-бързо надуване и изпускане на въздуха.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този инструмент може да се използва само за обикновени въздушни клапани. Не може да се използва за вентил "2 в 1" или за вентил "Бостън", тъй като размерите не съвпадат.


Да се надуе:



1. Поставете помпата за надуване и изпускане във въздушния клапан.




2. Завъртете я, за да отворите клапана.




3. Подайте въздух във вентила.


Да се изпусне въздух:



1. Поставете помпата за надуване и изпускане във въздушния клапан.



2. Завъртете я, за да отворите клапана.



3. Оставете въздуха да излезе напълно.

ВНИМАНИЕ:

- Този инструмент не е играчка.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца, и избягвайте неправилна употреба, за да предотвратите потенциална опасност от задушаване или изваждане на окото.


Използване на вентила 2 в 1

Ако вашият надуваем продукт включва вентил 2-в-1, използвайте следните стъпки за бързото му надуване и изпускане.

Да се надуе:

- 
1. Издърпайте вътрешния вентил и горното капаче.
 2. Надуйте с помощта на въздушна помпа, докато достигне приблизително 90% надуване.
 3. Бързо поставете вътрешния вентил в изходния порт, докато се фиксира стабилно на място, за да предотврати изтичането на въздух.
 4. Продължете да надувате с въздушна помпа през горния край на вътрешния вентил до пълно надуване.
 5. Затворете плътно горната капачка, за да затворите вентила след напompване.
 6. За да го заключите, натиснете вентила докрай навътре, за да получите плоска повърхност.

Да се изпусне въздуха:

- 
1. Издърпайте навън горното капаче, докато и горното капаче, и вътрешният вентил се отворят напълно.
 2. За да изпуснете бързо цялото количество въздух, съгнете надуваемия продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 1. Продуктът трябва да се монтира от възрастен.

2. Напомпайте бавно въздушните камери с помощта на въздушна помпа.

3. Не надувайте продукта през устата.

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите спукване, не напompвайте с помпа за високо налягане, например въздушен компресор.

Поддръжка И Съхранение

1. За почистване: изплакнете с хладка мека сапунена вода и окачете да изсъхне. Никога не използвайте ютия или четка. Не почиствайте с разтворители за почистване – това ще повреди продукта необратимо.
2. Не влачете продукта, докато е в напompно състояние, понеже може да бъде пробит от остри предмети.
3. За поправка: почистете мястото за поправка. Натиснете силно включената лепенка за поправка върху пробива/дупката/теча, след което изчакайте 30 min, преди да надуете отново.

ВАЖНО: Не видоизменяйте този продукт и не използвайте части или аксесоари, които не са доставени от производителя. Сменяйте дефектните части съгласно инструкциите на производителя.

4. За съхранение: Изпуснете въздуха и изсушете напълно продукта на въздух. Съгнете го внимателно и го поставете на сухо място, далече от пряка слънчева светлина. Оригиналната картонена опаковка може да бъде използвана за съхранение.

[Тази страница умишлено е оставена празна.]

Уважаеми клиенти на Funtastic,

Благодарим Ви, че избрахте един от нашите Funsicle. продукти. Нашата мисия е да вдъхновим света да играе повече на открито и затова създаваме продукти, които пресъздават летния дух на въображение, връзка и забавление.

За нас е важно да имате НАЙ-ДОБРОТО изживяване с този продукт и се радваме, че ще си създадете щастливи спомени на открито.

Още веднъж Ви благодарим, че ни се доверявате. Щастливо плуване и игра!

- Ваши приятели, екипът на Funsicle

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ние сме тук, за да Ви помогнем! За често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности се свържете с нас, като използвате номера или имейла, наличен за Вашия регион.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Обединеното кралство

Тел.: +44 (0) 330 090 4414

Имейл: support@poly-group.co.uk

Франция

Уебсайт: www.polypool.fr

Имейл: aide@polypool.fr

Испания

Уебсайт: www.polypool.es

Имейл: apoyo@polypool.es

Италия

Тел.: +39 (0) 332 730 083

Имейл: info@globalfar.com

Германия

Тел.: +49 (0) 621 845 5210

Имейл: service@rms-gruppe.de

Нидерландия

Тел.: +31 (0) 88 002 06 55

Имейл: service@poly-group.nl

България

Имейл: service.polygroupbg@gmail.com

Гърция

Тел.: +30 210 6831030

Имейл: info@homeandcamp.gr

Унгария

Имейл: sales@globalbrandscee.com

Румъния

Тел.: +40 726 473955

Имейл: polygroupservice.ro@gmail.com

Сърбия

Тел.: +381 (0) 637 137 822

Имейл: polygroupsrbiya@gmail.com

Дания

Имейл: polygroup@maxtoys.dk

FunSicle®

Polygroup Pacific Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.