



Инструкция за експлоатация на

Машинка за рязане на фаянс и теракот

Технически данни:

Неразглобяем механичен инструмент

Материал- сплав

Моля, прочетете внимателно упътването за употреба и следвайте посочените указания. Запознайте се добре с уреда и правилната му употреба.

Внимание!

От съображения за сигурност машината за рязане на фаянс и теракот не трябва да се използва от деца и младежи под 16 години и от лица, които не са запознати с упътването.

Въвеждане в употреба:

Огледайте за щети, причинени при транспорт.

Проверете за разхлабени връзки.

Употреба

Машината за рязане на фаянс е предназначена за рязане на теракотни, керамични и други видове плочи, съответстващи на големината на самия уред.

Тя е предназначена преди всичко за домашно ползване и за дребни занаятчий.

Не е разрешено рязането на дърво и метал.

Машината трябва да се използва само по предназначение.

Всяко използване извън рамките на описаната употреба е извън правилата. За щети нанесени по този начин отговорността носи използващият машината, а не производителя/вносителя/.

Указания за сигурност

- При употреба спазвайте всички правила за сигурност.
- Лицата, които работят с уреда трябва да са запознати с всички евентуални опасности.

Преди започване на работа

- Поставете уреда върху равна и твърда повърхност.
- Машината не трябва да се клати.

Работа

- Изберете ширината на рязане.
- Очертайте фаянсовата или теракотна плочка.
- Наложете я и дръпнете дръжката.

Поддържане

- Поддържайте машината винаги чиста.
- Почиствайте праха и замърсяванията редовно. Почистването става най-добре със сгъстен въздух или четка.
- Никога не ползвайте разяждащи препарати за почистване.

Опаковката и позволява лесното и транспортиране!



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69