



BAND SAW CUTTING MACHINE

EMI AD LTD
Bulgaria
7500 Silistra
39, Petar Boyadjiev str.
Tel.: 086 824 166
e-mail: office@emi-bg.org



Декларация за употреба на

Разклонител 16А, Макара за удължител 16А, Щекер 16А, Щепсел 16А и техните разновидности

Инструкция за употреба - разклонител

За правилно използване на разклонителя, спазвайте инструкциите за безопасност, съдържащи се в тази декларация.

За въпроси относно резервни части или ремонт, е необходимо да се свържете с вашия търговец или оторизиран сервиз.

Инструкции за безопасност!

Неспазването на инструкциите може да доведе до нараняване и щети. Гаранцията не покрива щети, причинени от неспазване на инструкции за употреба, особено по отношение на предпазните мерки и информацията, касаеща грижата за продукта. Производителят не носи отговорност за последващи щети.

Опасност!

Риск от токов удар

- * Не докосвайте повредени, отворени или задвижвани части. Има опасност от токов удар.
- * Проверете удължителния кабел преди употреба за щети. Не използвайте разклонител с повреден кабел или повреден корпус.
- * Никога не почиствайте разклонителят, когато е включен в електрическата мрежа.
- * Извадете щепсела от контакта преди почистване.
- * Не потапяйте разклонителя във вода.
За да избегнете опасност, в случай на повреден кабел на разклонителя, той трябва да бъде ремонтиран или заменен от производителя, вашия търговец или оторизиран сервиз/техник.
- * Ремонтни дейности трябва да се извършват само от квалифициран специалист.
- * **Пазете разклонителят далеч от деца.**
- * Извършвайте операции едновременно само с едно устройство.
- * Не покривайте разклонителя по време на работа.

Правилна употреба

Разклонителят трябва да се използва в сухи помещения само за лична употреба. Не използвайте разклонителя близо до течности.

Всяка друга употреба е **забранена**.

гр. Силистра
15.06.2023 г.

Румен Райков:
Управител: „ЕМИ АД“ ЕООД

