

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ.АВС „ТОРНАДО“

УСТРОЙСТВО НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

- Стоманена бутилка, гасително вещество прах АВС, транспортиращ газ азот, глава с маркуч, предпазен клапан, сифонна тръба, манометър, метален предпазител/шплент и пломба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНА РАБОТА:

1. Изтеглете предпазния шплент на пожарогасителя.
2. Насочете маркуча към основата на пламъците.
3. Натиснете спусъка на главата.
4. Пръскайте от единия до другия край, преминавайки по цялата площ на огъня, докато той започне да намалява.
5. Застанете така, че изходът винаги да е зад вас, а пожарът да е пред вас. Никога не трябва да допускате пожарът да се озове между вас и изхода.
6. Когато изгасите огъня изчакайте още няколко минути и наблюдавайте горялата зона за повторно запалване.

ВНИМАНИЕ!

- Не се допуска обръщането на пожарогасителя с главата надолу по време на използване. Пожарогасителят се използва по предназначение и по посочения начин като се държи здраво.
- При пожар, ако не знаете или не сте сигурни какви субстанции горят и има опасност от експлозия изчакайте намесата на службите за „Пожарна безопасност и защита на населението“.
- Важно е да знаете, че пожарогасителя има средно 15 секунди “оперативно време” за действие.
- **С ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ МОЖЕ ДА СЕ ГАСЯТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V НА МИНИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ 1 М.**
- Проверявайте периодично налягането. Пожарогасителят е изправен, ако стрелката на манометъра е в зелената зона.
- Проверявайте веднъж в годината състоянието на гасителното средство в оторизиран сервиз.
- Температура на съхранение на пожарогасителя -20 С+60 С.
- Използването на пожарогасителя може да ви помогне в началният стадий на пожара, при по-голямо разпространение на пламъците е необходимо да напуснете горящата зона незабавно и да уведомите компетентните органи.
- Поставете сигурността си на първо място, преди да започнете да гасите възникнал пожар, един пожар може да удвои размерите си в рамките на няколко минути.
- След всяка употреба заредете пожарогасителя в оторизиран сервиз.