

**ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РАБОТА С ПОЖАРОГАСИТЕЛ ВОДЕН 9 л. „ТОРНАДО“**

УСТРОЙСТВО НА ПОЖАРОГАСИТЕЛЯ:

- Стоманена бутилка, гасително вещество вода, транспортиращ газ азот, глава с маркуч, предпазен клапан, сифонна тръба, манометър, метален предпазител/шплент и пломба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНА РАБОТА:

- Изтеглете предпазния шплент на пожарогасителя.**
- Насочете маркуча към основата на пламъците.**
- Натиснете спусъка на главата.**
- Пръскайте от единия до другия край, преминавайки по цялата площ на огъня, докато той започне да намалява.**
- Застанете така, че изходът винаги да е зад вас, а пожарът да е пред вас. Никога не трябва да допускате пожарът да се озове между вас и изхода.**
- Когато изгасите огъня изчакайте още няколко минути и наблюдавайте горялата зона за повторно запалване.**

ВНИМАНИЕ!

- Не се допуска обръщането на пожарогасителя с главата надолу по време на използване. Пожарогасителят се използва по предназначение и по посочения начин като се държи здраво.
- При пожар, ако не знаете или не сте сигурни какви субстанции горят и има опасност от експлозия изчакайте намесата на службите за „Пожарна безопасност и защита на населението“.
- Важно е да знаете, че пожарогасителят има средно 15 секунди “оперативно време” за действие.
- ВНИМАНИЕ: ПОЖАРОГАСИТЕЛЯТ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ГАСЕНЕ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ!**
- Проверявайте периодично налягането. Пожарогасителят е изправен, ако стрелката на манометъра е в зелената зона.
- Проверявайте веднъж в годината състоянието на гасителното средство в оторизиран сервиз.
- Температура на съхранение на пожарогасителя +5 С+60 С.
- Използването на пожарогасителя може да ви помогне в началният стадий на пожара, при по-голямо разпространение на пламъците е необходимо да напуснете горящата зона незабавно и да уведомите компетентните органи.
- Поставяйте сигурността си на първо място, преди да започнете да гасите възникнал пожар, един пожар може да удвои размерите си в рамките на няколко минути.
- След всяка употреба заредете пожарогасителя в оторизиран сервиз.

Магазин:
гр. София, жк. "Света Троица", бл.145Б
Мобилен: 0888 513 840

Производствена и сервизна база:
гр. София, ул. "Андрей Германов" 7
Мобилен: 0885 000 112

Производствена и сервизна база:
гр. Провадия, Южна индустриална зона
Мобилен: 0884 273 309