

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

300

Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки. Неспазването на тези предупреждения и инструкции може да доведе до сериозни наранявания или смърт на потребителите, особено на децата. Направете справка с името на модела или номера върху опаковката и/или самия продукт. Опаковката трябва да бъде прочетена внимателно и запазена за справки в бъдеще. Вижте продукта за допълнителни предупреждения.

**ВНИМАНИЕ**

- Дръжте децата под наблюдение във водна среда – съществува риск от удавяне.
- Само за домашна употреба. Само за употреба на открито.
- Децата могат да се удавят в много малко количество вода. Изпразвайте басейна, когато не го използвате.
- Дръжте децата в ползването си, стойте близо до тях и активно ги наблюдавайте, когато са в или близо до басейна и когато го пълните и изпразвате. Когато търсите ливсващо дете, първо проверявайте басейна, дори ако предполагате, че детето е в къщата.
- След всяко използване изпразвайте изцяло басейна и съхранявайте празния басейн по такъв начин, че да не събира вода от дъжд или от друг източник.
- Инсталирайте ограда или друга одобрена преграда около всички страни на басейна, за да попречите на деца, оставени без наблюдение, да влязат в него. Поставянето на ограда или друга одобрена бариера може да се изисква от държавни или локални разпоредби. Преди да инсталирате басейна, проверете държавните и местните разпоредби и кодекси.
- Не се гмуркайте и не скачайте в басейна. Гмуркането или скачането в плитка вода може да доведе до счуване на врата, парализа или смърт.

Внимателно прочетете, разберете и спазвайте всичката информация от потребителското ръководство, преди да монтирате и използвате мини-басейна. Тези предупреждения, инструкции и насоки за безопасност адресират някои често срещани рискове при развлечения във вода, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата. Запазете тази информация за бъдещи справки.

Безопасност на лицата, които не плуват

- о всяко време е необходимо активно и бдително наблюдение на неопитните плувци и хората, които не могат да плуват, от компетентен възрастен (не забравяйте, че децата под пет-годишна възраст са изложени на най-голям риск от удавяне).
- Определете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна винаги, когато се използва.
- Неопитните плувци или хората, които не могат да плуват, трябва да носят предпазни средства, когато използват басейна.
- Когато мини-басейнът не се използва, премахвайте всички играчки и други интересни обекти от водата и навеса, за да не привлечат деца към басейна. За мини-басейни със стърчащи надуваеми аксесоари като кош, знаме или ринг, изпуснете аксесоарите или ги отстранете, за да не привлечат деца в мини-басейна.
- Когато мини-басейнът не се използва, премахвайте от околността му всички играчки и други обекти, които може да се използват от дете за улеснен достъп до мини-басейна (например столове, големи играчки и др.).

Защитни механизми

- Препоръчва се да монтирате бариера (и да затваряте всички врати и прозорци, където има такива), за да предотвратите неупълномощен достъп до мини-басейна.
- Лични защитни средства, бариерите, покривалата за басейни, алармите и други подобни защитни механизми са полезни, но не отменят необходимостта от постоянно и компетентно наблюдение от възрастен.

Предпазни средства

- Дръжте работещ телефон и списък с телефонни номера за спешни случаи близо до басейна.

Безопасно използване на басейна

- Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват.
- Научете как се оказва първа медицинска помощ (кардиопулмонална реанимация - CPR) и редовно опреснявайте тези знания. Така може да спасите нечий живот при спешен случай.
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи.
- Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 1

- Не използвайте мини-басейна, когато използвате алкохол или медикаменти, които може да засегнат вашата способност да използвате басейна безопасно.
- Когато се използват покривала за басейни, ги отстранявайте изцяло от водната повърхност, преди да влезете в басейна.
- Редовно сменяйте водата, за да предотвратите свързани с водата болести.
- Използването на химикали в мини-басейни без циркулация на водата може да доведе до пряк контакт с химикалите или до зони с висока концентрация на химикали, което пък може да нарани потребителите.
- Ако понякога се използват химикали за намаляване на честотата на смяна на водата, следвайте строго инструкциите на производителя на химикалите и осигурете подходящо смесване на химикалите, за да избегнете евентуални лични наранявания, и съхранявайте химикалите извън обсега на деца.
- Използването и монтирането на електрически уреди около мини-басейни трябва да се извършва в съответствие с националното законодателство.
- Когато е приложимо, премахвайте всякакви средства за достъп до мини-басейна и ги съхранявайте извън обсега на деца, докато мини-басейнът не се използва.
- Използването на принадлежности, които не са одобрени от производителя на мини-басейна (например стълби, покривала, помпи и др.) може да доведе до риск от нараняване или материални щети.
- Дръжте електрически кабели, радио, говорители или други електрически уреди далеч от басейна. Не поставяйте басейна близо или под въздушни електрически мрежи.
- Спазвайте предупрежденията и надписите за безопасност на стената на басейна.

Общи правила:

- Басейнът и аксесоарите му могат да бъдат сглобявани и разглобявани само от възрастни. За сглобяването не са необходими инструменти.
- Не инсталирайте басейна върху склон или полегати, наклонени повърхности. Мястото, където ще бъде инсталиран басейнът, трябва да бъде абсолютно плоско и равно, и на най-малко 2 метра отдалечено от сгради или препятствия като огради, гаражи, къщи, висящи клони, въжета за пране или електрически кабели.
- Местоположението на басейна трябва да позволява постоянно наблюдение на децата в и около басейна.
- Областта трябва да улеснява оттичането на водата от басейна след всяко ползване и/или за дългосрочно съхранение на басейна.
- Не монтирайте басейна върху кал, пясък, мека или рохкава пръст, дек, платформа, балкон, бетон, асфалт или други твърди повърхности.
- Почистявайте водата в басейна, за да предпазите тези, които го ползват, от заразни болести. Да не се поглъща водата от басейна. Пазете добра лична хигиена.
- Преди да влязат в басейна, всички трябва да свалят всички твърди, остри и хлабави предмети, като например бижута, часовници, катарамы, ключове, обувки, фиби и т.п.
- Басейните са обект на износване и разваляне. Поддържайте редовно и правилно вашия басейн. Някои видове прекомерно или ускорено износване на басейна може да доведе до аварийна повреда, което може да предизвика изливането на големи количества вода от басейна.
- Басейните са подложени на износване и изхабяване. Необходимо е да поддържате вашия басейн по надлежащ начин. Определени видове прекомерна или ускорена амортизация може да доведат до неизправности в басейна. Неизправностите в басейна може да причинят изпускането на големи количества вода от басейна.
- Не променяйте този продукт и/или използвайте аксесоари, които не са доставени от производителя. Няма части изискващи техническо обслужване.


Инсталиране:

В зависимост от размера на продукта, за инсталирането са необходими 2 или повече възрастни. Времето, необходимо за инсталиране, може да варира от 10 до 20 минути, без да се счита времето за напълването му с вода.

1. Намерете плоска, равна повърхност на моравата без каквито и да било камъни, клони или други остри предмети, които може да пробият външния слой на басейна или да причинят наранявания; Определени сортове трева, като например "Св. Августин" и "Бермуда", могат да прораснат през обвивката. Това не е производствен дефект.
2. Преди напмпването сложете продукта (както е в опаковката) на избраното място – не влячете продукта, след като сте го напмпали, защото това може да доведе до утечки или повреда.
3. Бавно разгънете продукта и проверете за разкъсвания или продупчвания. Не използвайте продукта, ако е повреден.
4. Разстелете басейна толкова равно, колкото е възможно и затворете капачките на всички изпускателни пробки или изпускателни клапани, ако има такива.
5. Първо напмпайте долната въздушна камера с ръчна въздушна помпа, предназначена специално за надуваеми продукти, и след това камера по камера в последователност.
6. Напълнете продукта и компоненти като свод или навес (ако има такъв) с въздух, докато повърхността стане стегната на пипане, но не и прекомерно твърда. Ако има някакво напрежение по шевове, продуктът е прекалено надут. Ако някой шев започне да се напруга, веднага спрете напмпването и изпуснете въздух, за да намалите натиска, докато признаците на напрежение по шева не изчезнат. Не напмпайте прекалено и не използвайте външните компресори за високо налягане, тъй като това може да доведе до протичане по шевове.
7. Затворете и тикнете навътре всички тапи на клапаните за надуване.


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

8. В зависимост от вида/модела на надуваемия басейн, бавно напълнете с вода:
- точно под хоризонталната черта, отпечатана от вътрешната страна на стената на басейна, или.
 - точно под индикаторните отвори за преливане от вътрешната страна на стената на басейна, или.
 - точно под първия горен пръстен на въздушна камера.



ЗАБЕЛЕЖКА: Някои басейни се отличават с преливни отвори в средата на стената. Те служат за предотвратяване на препълване на басейна над препоръчителната дълбочина на водата. Няма запушалки, не покривайте преливните отвори. Картинките са дадени само и единствено за информация. Действителният продукт може да се различава от тях. Не е според мащаба в действителност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОДУКТИ С ПРЪСКАЧКА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ (В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛИТЕ):



Закрепване на пръскачката

- Намерете съединението на пръскачката (A).
- Закрепете съединението на пръскачката (A) към градинския маркуч (B) чрез завинтване на съединителя на пръскачката в градинския маркуч. Затегнете добре.
- Пуснете водата бавно в началото, за да дадете възможност на водата постепенно да се напълни. След това регулирайте пръскачката според желанието си.
- Ако е доставен адаптер (зависи от модела), завинтете адаптера (C) към съединението на пръскачката (A) и пхнете градинския маркуч (B) в адаптера (C).

Прикрепяне на свода или навеса

- Поставете надутия свод или навес над горната повърхност на надутата стена на басейна.
- Уверете се, че основата на свода или колоните на навеса са прикрепени добре към горната повърхност на надутата стена на басейна.

Поддръжка на басейна

- Преди всяко използване проверявайте басейна за дупки, утечки, износване, прокъсване и други повреди. Никога не използвайте повреден басейн.
- Ако е приложимо, проверявайте редовно щифтовете, болтовете и винтовете за ръжда, стружки или остри ръбове, особено повърхностите, които може да докоснете, за да избегнете наранявания.

Как да източвате басейна, зазимяване и дългосрочно съхранение:

- Само възрастни могат да източват басейна и да го подготвят за съхранение. Запознайте се с местните разпоредби за специфични насоки относно изхвърлянето на водата от плувни басейни.
- Махнете от басейна всички аксесоари, играчки, градинския маркуч и други.
- Махнете капачката на изпускателния вентил (зависи от модела).
- Внимателно отворете капачките на клапана за надуване и/или изпускателния клапан за да изпуснете въздуха от камерите, и бавно натиснете навътре и надолу страничните стени, за да ускорите изпразването на басейна. Бавно повдигнете едната част на басейна, за да се оттече останалата вода.
- След това поставете обратно всички капачки на клапаните.
- Преди да сгънете басейна, той и частите му трябва да са напълно сухи, затова го оставете за един час на слънце.
- Сгънете и запазете облицовката и аксесоарите в сухо, чисто място на закрито. Оригиналната опаковка може да се използва за съхраняване на уреда.

Кръпки за ремонт:

Кръпките за ремонт са включени в доставката на продукта за ремонт на малки утечки или дупки. Вижте инструкциите на гърба на кръпката.

За модели със следните номера: 58431, 56441, 57482, 58480, 57471, 57181, 56495, 56493, 58485, 56483, 57495, 58484, 56475, 57192, 57190, 56490, 57478, 58469, 56494, 57180.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 3