



**ЖИВАС ООД**

**POOLFRIEND**

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

# CRYSTAL CLEAR

## КРИСТЪЛ КЛИЪР

**ТЕЧЕН КОАГУЛАНТ  
ЗА ВОДАТА В ПЛУВНИЯ БАСЕЙН**



### Приложение

Във водата на плувния басейн непрекъснато попадат дребни органични и неорганични частици, внесени с къпещите се и от природата, които не могат да бъдат уловени от филтриращите системи и другите почистващи съоръжения. В резултата на това водата помътнява, загубва своята прозрачност и става неприятна за къпещите се.

За да се постигне ефективно почистване на водата е необходимо тези дребни частици да бъдат уедрени (коаголирани), в резултат на което те бързо се утаяват и могат да бъдат лесно уловени от филтриращата система на басейна и от другите почистващи съоръжения.

Течният коагулант Crystal Clear се прилага за поддържане на кристална чистота и прозрачност на водата в плувния басейн, чрез коагулация, флокулация на неорганични и органични замърсители.

### Свойства

Препаратът притежава висока скорост на коагулация и е идеален за поддържане на кристално чиста вода в басейна. Той е без миризма, стабилен е на въздуха, не променя цвета и химическия си състав и може да се прилага и чрез дозираци помпи.

### Внимание:

- **Не добавяйте в непосредствена близост до метални предмети!**
- **Да не се смесва с други химически продукти!**

### Състав на препарата

Полиалуминиев хлорид хидрооксид (CAS № 1327-41-9)

### Начин на употреба

В случаите, когато е налично помътняване на водата в резултат на органично и/или неорганично замърсяване е необходимо да се добави 5-10 g (4-7 ml) от препарата на 1 m<sup>3</sup> вода.



# ЖИВАС ООД



бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

---

За целта в отделен съд пригответе работен разтвор. За получаването му към 2-3 l вода прибавете необходимото количество от препарата, като използвате мерителната чашка, приложена към опаковката и рабъркайте леко. Разпределете равномерно по повърхността на басейна или използвайте дозираща помпа.

След употребата му е необходимо да се следят показателите на филтриращата система и при необходимост да се почисти.

### **Предпазни мерки**

При употреба на препарата използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, очила).

Да се пази далеч от достъп на деца. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун.

### **Условия на съхранение**

В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, далече от храни и напитки, при температура < 30 °C.

### **Третиране на отпадъчни количества и опаковки**

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

### **Опаковка**

Флакон: 1 kg  
Туба: 25 kg

**Срок на годност** 2 години

### **Производител:**

#### **ЖИВАС ООД**

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com